

ネオセーフコン ボンド

< 使 用 法 >

1. 接着面をワイヤーブラシ等で清掃して、ゴミ、水分、汚れをきれいに取り除いて下さい。
2. 湿潤面での施工は可能ですが、雨天下での施工は避けて下さい。
3. 主剤と硬化剤を 1:1 の割合で十分に混合します。
4. 冬期は約 2 時間/10℃、夏期は約 30 分/30℃～1 時間以内に施工して下さい。
(特に冬期 5℃以下での施工は避けて下さい。)
5. 混合不足は硬化不良の原因となりますので主剤と硬化剤の色調が均一になるまで長く混合して下さい。
6. 混合した接着剤を器具に塗布します。
7. 硬化するまで動かさないようにして下さい。
- 8.

< 注 意 >

- 主剤と硬化剤を混合したものは次第に硬くなりますので、可使用時間内に使いきれる量だけを混合して下さい。
- 接着剤を皮膚に付けないようにして下さい。皮膚に付着した時は、直ちに石ケン水で洗い落としてください。
- 体質によってはカブれる事がありますので、手袋を着用するなど保護してください。
- 皮膚に付着した時は、直ちに石ケン水で洗い落としてください。
- 衣服、使用器具などに付着したものは、硬化前にラッカーシンナーなどで拭き取ってください。
- 保存中は容器のフタをよく閉めてください。
- 密閉された作業場で使用される場合、換気装置を設けてください。